

DURA-PUMP™ QUICK CADDY

Guia de Montagem de Recirculação

Série DP 6000 • Série DEF 2000 • Série PM 1000

Este guia fornecerá instruções passo a passo sobre como montar o kit de recirculação DURA-PUMP™ QUICK CADDY para as séries DP 4000, DEF 2000 e PM 1000. A recirculação é importante para manter a mistura homogênea no tanque, especialmente com produtos que tendem a se separar.

ATENÇÃO

Aplique uma camada uniforme de veda rosca nas roscas macho.

Aperte as juntas manualmente e, em seguida, use uma chave para apertar mais 1/2 a 3/4 de volta até que as roscas estejam vedadas.

Conteúdo:

- A (1) Niple de 1"
- B (2) Joelho de Rua de Polietileno de 1"
- C (1) Válvula de Retenção de 1"
- D (1) Conexão de Mangueira de 90° de 1"
- E (1) Mangueira de 1" x 8" (20,32 cm)
- F (2) Abraçadeiras de Mangueira de 1"
- G (1) Conexão de Mangueira de 1"
- H (1) Válvula Esfera de 1"
- I (1) Engate Rápido Macho de 1"
- J (1) Bucha de Redução de 2" x 1"
- K (1) Engate Rápido Fêmea de 1"

Ferramentas

Necessárias:

1. Chave de 5/16 ou chave de fenda
2. Veda rosca
3. WD-40 (opcional)



ilustração 1

Montagem do Dura-Meter™ na bomba. (consulte a ilustração 1)

Passo 1: Remova o plugue de 1" da porta traseira do Dura-Meter™ e rosqueie o niple

A na porta traseira. Em seguida, rosqueie o niple **A** na saída de descarga da bomba.

Passo 2: Rosqueie o joelho de rua **B** na porta direita "OUT" do Dura-Meter™.

Passo 3: Rosqueie a válvula de retenção **C** no joelho de rua **B**, em seguida, rosqueie a mangueira de descarga no joelho de rua **B**.

Passo 4: Rosqueie a conexão de mangueira de 90° **D** na porta esquerda do Dura-Meter™, com as roscas fêmea voltadas para o centro do tanque.

Passo 5: Deslize a mangueira curta **E** na conexão **D** e aperte a abraçadeira **F**.

Passo 6: Deslize a conexão de mangueira **G** na outra extremidade da mangueira **E** e aperte a abraçadeira **F**.

Passo 7: Rosqueie a válvula esfera **H** na conexão **G**.

Passo 8: Rosqueie o joelho de rua **B** na válvula esfera **H**.

Passo 9: Rosqueie o engate rápido macho **I** no joelho de rua **B**.

Passo 10: Remova o plugue de 2" na tampa do tanque de 6" e rosqueie a bucha de redução **J** na tampa do tanque. Em seguida, rosqueie o engate rápido fêmea **K** na bucha de redução **J**.

Faça a conexão final com os engates rápidos.



Saída

Vistas frontal e traseira completas



DURA PRODUCTS
Technology with Lasting Value

504 Demoss Ave | PO Box 380 | Arcadia, IN 46030 | (317) 984-4003 | www.DuraProducts.com

Dura Products, Inc.